IO-Power Technology Co., Ltd 勁電科技有限公司 1F., No.100, Jinzhu Rd., North Dist., Hsinchu City 30055, Taiwan <u>http://www.io-power.com.tw</u> <u>www.io-power.com.cn</u> e-mail: <u>io-power@io-power.com.tw</u> Tel:+886 3 5429395 Fax:+886 3 5357297

工業級 4G-LTE 無線路由器 4 步驟快速完成電信 4G 路由器『設定檔連線設定』操作說明 步驟1: 系統登入(4G 無線設備預設 IP 地址為 192.168.100.51) ■ 先將電腦的區域網路連線 IP 地址, 設為 192.168.100.X 固定 IP (如:192.168.100.77) 特別提醒:電腦與無線設備的網路 IP 地址網段需相同,才能進行互相連線設定。 ■ 於網頁瀏覽器輸入 <u>http://192.168.100.51</u>

■ 按下執行,網頁出現登入系統設定畫面如下

(用戶名稱:root,預設密碼:iop25081985;帳號:admin/密碼:admin 僅可唯讀設定!!)

登入			
用戶名稱	root	root	
密碼		iop25081985	

<< 特別提醒: 可以透過切換語言,方便您的操作設定 >>

9 d	Bm) Chunghwa Telecom	運行時間: 03:26	網際網路優先設定: 自動切換	座標: (0.00, 0.00)	♥Google 地圖	語言	中文(繁體) V		登入
ſ	DO						中文(素度) English français	1	
							Dutch	/	

進階說明:設定檔的設備 IP 區隔安排與 DHCP 的自動配 IP 的對應範圍
採購『第1台設備的客戶』,請選擇:2021-01-13-09_33_第1台設定_100_51_201-210.tgz
預設 IP 自動更改為:192.168.100.51;DHCP 配 IP 範圍:192.168.100.201~210 (共計 10 個 IP)
採購『第2台設備的客戶』,請選擇:2021-01-13-09_35_第2台設定_100_52_211-220.tgz
→預設 IP 自動更改為:192.168.100.52;DHCP 配 IP 範圍:192.168.100.211~220 (共計 10 個 IP)
採購第3台~第5台設備的客戶,操作方式與上列相同,以此類推進行設定檔更新!!
隨信會附上 100.51 ~ 100.55 的設定檔檔案 (檔案亦會放於勁電科技網站,提供給您下載使用, 下載網址: 10-Power 軟體分位下載更新 Firmware Software Download (io-power.com.cn) (Computer Article Art

a,	
步驟 2:DHCP 伺服器設定	
(由本路由器自動配送	IP 給攝影機等設備)
■ 『區域網路』/IPv4 的 D	HCP 伺服器設定:選擇『On』啟動 DHCP 伺服器。

■ IP 位址範圍 從『192.168.100.201』到『192.168.100.210』,共計 10 個可自動分配 IP。(此為舉例,您可依據您的需要數量設定 IP 位址範圍。)

💄 Hi, root	≓ 區域網路 IPv4
產品狀態	IP 位址 192.168.100.51
系統 🔒	子網路遮罩 255.255.255.0
網際網路 ₹	DHCP 伺服器設定
LTEI	
無線網路 🗢	IP 位北範圍 從 192 168 100 201 到 192 168 100 210
區域網路 ⇄	
IPv4	回道 192.105.100.51
IPv6	租賃時間 300 分
VLAN	Manual DNS +
子網路	Anti-Spoofing Off

步驟 3: LTE 設定

建議設定 LTE 之前,先執行下:將 SIM 卡插入 4G 路由器的 SIM 卡卡槽內。



『LTE』/LTE 設定:(預設就是自動);選擇『自動』;按『套用』後設備會重新啟動。

💄 Hi, root	, LTE 設定			
產品狀態		LTE 設定	自動	變更這設定需要重新啟動才能生效
系統 🔒		MTU	1500	最小: 700; 最大: 1500
網際網路 🔁				
LTE all				套



IO-Power Technology Co., Ltd 勁電科技有限公司 1F., No.100, Jinzhu Rd., North Dist., Hsinchu City 30055, Taiwan <u>http://www.io-power.com.tw</u> <u>www.io-power.com.cn</u> e-mail: <u>io-power@io-power.com.tw</u> Tel:+886 3 5429395 Fax:+886 3 5357297

步驟 4: APN 設定

- 『LTE』/APN 設定/連線策略:連線動作,<mark>請按下『連線』</mark>;停用漫遊,請選『是』。
- 『LTE』/APN 設定/復原 APN1:請選擇否。
 - 『LTE』/APN 設定/復原 APN1:SIM 設定,取消『SIM PIN 啟用』

💄 Hi, root	all APN 設定
產品狀態	連線策略
系統 ♣	連線動作 🖌 連線
	停用漫遊 ○ 否 ● 是 復原 APN1
LTE 設定	恢復 APN1 ● 否 〇 是
GPS	當 APN1 持續斷線達 5 (3~15)次
GPS 軌跡	
APN 設定	● 車材 設動
APN1 流量	○ 恢復到出廠 APN
簡訊	○ 恢復到上次能連線的 APN
服務基站	SIM 包定 APN1
DNS伺服器	
USSD	狀態 未插入
無線網路 	□ SIM PIN 啟用

『LTE』/APN 設定/APN1:APN 欄位不輸入,空白既可!!(軟體自動對應電信公司) 『LTE』/APN 設定/APN1:認證選擇『NONE』(不認證)

服務基站		SIM 铅定 APN1	
DNS伺服器			
USSD		APN	
無線網路	?	田戶名稱	
區域網路	₽		
路由	*	密碼	
VPN		重新確認密碼	
		認證	NONE ~
的火痼			
服務	Ð		☑ 啟用 IPv6
管理	*	流量限制	
, 網路診斷工具 ,	۶	已使用流量 (MB)	0
		模式	● 停用 ○ 啟用

『LTE』/APN 設定/APN1:流量限制/模式 選擇『停用』

<< 執行完步驟 4 之後,應該就可正常運作 4G-LTE 路由器連線。 >>

步驟 5:停用『WiFi 無線網路 AP』運作

建議:4G 雲端無線移動監控系統,搭配的室外耐高溫防爆 DC UPS 供電系統, 設計的電池總電力容量約 100-108WH 左右,預估可供電給全系統約 8-12 小時 的運作電力,因此電力屬十分寶貴; WiFi 無線網路若不使用,建議直接停用, 以減少不必要的耗電。

『無線網路』/無線網路設定:熱點 AP 啟用,請選擇『停用』。

💄 Hi, root		중 設定				
產品狀態		無線網路				
系統	#		熱點 AP 啟用	● 停用 ○ 啟用		
網際網路			WPS 按鍵	● 停用 〇 SSID-1	⊖ SSID-2	
LTE	atl		發射功率	100		(1~100)%
無線網路	Ŷ					
無線網路設定		SSID-1	SSID-2			
MAC 過濾器						
用戶清單			隔離	● 開閉 ○ 開啟		

IO-Power Technology Co., Ltd 勁電科技有限公司 1F., No.100, Jinzhu Rd., North Dist., Hsinchu City 30055, Taiwan http://www.io-power.com.tw www.io-power.com.cn e-mail: io-power@io-power.com.tw Tel:+886 3 5429395 Fax:+886 3 5357297

<< 4G 路由器的 GPS 應用 1:GPS 於網頁顯示 4G 路由器座標資訊 >>
■ 『LTE』/GPS/狀態:4G 路由器架於室外,可立即取得 GPS 座標相關資訊。

💄 Hi, root	.III GPS	
產品狀態		
系統 🔒	狀態設定	
網際網路 ⇄		
LTEII	腐性	
LTE 铅定	<i>編度</i>	24.82328
	經度	120.973259
GPS	地平線	1
GPS 軌跡	海拔	24
APN 設定	日期	20-12-29
APN1 流量	時間	01:01:18
簡訊	衛星	6
服務基站		刷新

<< 4G 路由器 GPS 應用 2 : GPS 結合 Google 地圖的座標功能顯示 >> ■ 操作網頁右上角,有 GPS 座標顯示資訊

座標: (24.82, 120.97) ● Google 地圖 語言 中文(繁體)

操作網頁右上角,有『Google 地圖』的連接定位按鈕,按下後『透過網路連線定位』, 並開啟 Goole 地圖與定位資料!!

💡 24°49'24.1"N 120°58'23.8"E - Google 地圖 - 個人 - Microsoft Edge		- 🗆 X			
A https://www.google.com/maps/place/24°49'24.1"N	+120°58'23.8"E/@24.82336,120	0.9710933,17z/dat 🕀			S. 5
≡ 24.82336,120.973282 Q ×	新竹市RC遙控 甩尾竇車場	滴雅聯里 湖 濱公∭●●●	le 翻譯 🔳 Itn.com.tw- 😝 🗄	勁電科技 😝 facebook 有)臉書課程 🚺 youtube
	3 県寺 (1) 第 章 第 章 第 章 第 章 第 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	5 新竹 渡茶 戸 神理前311巷36弄	自動切換 座標: (24.8;	2, 120.97)	· 語言 中文(繁體)
24°49'24.1"N 120°58'23.8"E 24.823360, 120.973282	店 【隙路298巻	動電科技有限 公司IO-POWER			
回 (1) (2) (2) (3) 規劃路線 儲存 附近 傳送到你的 分享	The second se	新竹三			
 300新竹市北區金竹路102巷8-17號6樓 RXFF+88 北區 新竹市 新增遺漏的地點 加入你的商家 	6號花園烘焙坊 6號花園烘焙坊 () () () () () () () () () ()				刷新

